

G 202

## Kurzanleitung Medientechnik

Alle „links“ und „rechts“ Angaben beziehen sich auf die Sicht vom Dozierendenpult ins Publikum!

### Vorbereitung

Den Schrankschlüssel, Mikrofone, Whiteboard-marker, Whiteboardschwamm und einen Presenter erhalten Sie an der Pforte im Erdgeschoss.

#### 1. Starten der Anlage

Entnehmen Sie das Touchpanel dem rechten Schrank im Dozierendenpult.

Touchpanel: *ANLAGE EIN*  
*PROJEKTOR EIN*

#### 2. Quellenwahl

Quellenwahl: *PC* oder *LAPTOP 1*

PC: Der VGA Stecker am linken Tisch-tank darf NICHT eingesteckt sein! (rot markiertes Kabelende)  
Anmeldung am PC mit FU-Account


Laptop 1: VGA Stecker am linken Tisch-tank muss stecken (rot markiertes Kabelende). Anderes Ende des Kabels an den Rechner. Audio-kabel ebenfalls an den Rechner anschließen.


#### 3. Dokumentenkamera

Quellenwahl Touchpanel:

*LAPTOP 1*

Dokumentenkamera einschalten 

Wechsel zwischen eingebauter Kamera 

und angeschlossenem Notebook  über Taster im Gerätefuß.

Autofokus: Orangener Knopf linke Seite Kamera

Zoom: Drehrad um den orangenen Knopf.

Beleuchtung: Schieberegler mittig am Kamerakopf

#### 4. Mikrofon-/ Audiotechnik

Die Gesamtlautstärkeregelung ist auf der linken Seite im Dozierendenpult, oberes Ende der Schranktür.

Nutzung Mikrofon:

Mikrofon einschalten, Touchpanel Button *nur Mikrofon* drücken.

Für das Abspielen von PC-Tönen wieder *PC* bzw. *LAPTOP 1* drücken.

#### 5. Ausschalten der Anlage

Der eingebaute PC sollte bereits heruntergefahren sein.

Touchpanel: *ZURÜCK*  
*ANLAGE AUS*

Touchpanel im Dozierendenpult einschließen,  
Entliehenes zurück zur Pforte

#### 6. Licht/ Raumtechnik

Touchpanel: *Raumtechnik*

*Beleuchtung*

Buttons für Raum- und Durchgangslicht

*Verdunkelung*

keine Funktion

*Sonnenschutz*

keine Funktion

*Leinwand*

Auf- und Ab-Regelung der Projektionswände

*Lüftung*

Einschalten der Lüftung (Heizen oder Kühlen, automatisch je nach Wetterlage)

Bühnenlicht:


Die Leuchtstoffröhren über der Bühne werden über die Taster hinter der linken Leinwand geschaltet

Verdunkelung, Wandsteuerung:

Stirnseite Leinwand, links und rechts; Bedienung nach angeklebter Anleitung

## HILFE/SUPPORT

**MEDIEN-TECHNIK**  
**AUDIOVISUAL SUPPORT**

 (030) 838-50102

 [MEDIEN-TECHNIK@GEO.FU-BERLIN.DE](mailto:MEDIEN-TECHNIK@GEO.FU-BERLIN.DE)